

Инструкция по подключению к консоли OLT. (Telnet, SSH, COM)

Для подключения OLTa к компьютеру (из коробки) используется консольный кабель который предоставляется в комплекте с OLT-ом. Необходимо соединить COM-порт ПК с консольным портом OLT либо использовать переходник USB---RS232 если на компьютере отсутствует COM порт. Далее необходимо запустить виртуальный терминал (например Putty) со следующими настройками:

| 😵 PuTTY Configuration | | — X |
|--|--|--------------------|
| Category: | | |
| | Options controlling local serial lines | |
| Logging | Select a serial line | |
| Keyboard | Serial line to connect to | COM1 |
| Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection | Configure the serial line | |
| | Speed (baud) | 9600 |
| | Data <u>b</u> its | 8 |
| | Stop bits | 1 |
| | <u>P</u> arity | None 🔻 |
| | Flow control | XON/XOFF - |
| Data | | |
| Telnet | | |
| Rlogin | | |
| Seria | | |
| | | |
| | | |
| About | <u>_</u> | pen <u>C</u> ancel |

Также есть возможность подключится к Web-интерфейсу OLTa для этого медным патчкордом нужно соединить сетевую карту ПК с любым Uplink Ethernet портом OLT-а. однако он не функционален для настройки и управления.

Подключение к OLT по Telnet

Для подключения OLT по telnet необходимо настроить ip адрес и параметры аутентификации. При этом можно подключатся к любому порту на OLE как к Uplink так и Downlink. По умолчанию все порты на устройстве отключены и для успешного подключения необходимо «поднять» порт:

Switch_config#interface gigaEthernet 0/1

Switch_config_g0/1#no shutdown

Задаем IP адрес нашему устройству:

Switch>

Switch>enable

Switch_config#interface vlan1

Switch_config_v10#ip address 10.10.3.250 255.255.255.0

Теперь задаем параметры для :

Переходим в привилегированный режим

Switch>enable

Создаем локальную базу пользователей

Switch_config#aaa authentication login default local

Указываем, что для enable нет необходимоти вводить пароль Switch_config#aaa authentication enable default none

Задаем имя пользователя и пароль Switch_config#username Andrew password 0 Reo1234

После можем подключаться к устройству по протоколу telnet.



Подключению по SSH протоколу:

Необходимо в конфигурацию OLTa дописать следующее:

BDtest_config# aaa authentication login ssh-auth local

Далее прописываем

BDtest_config#ip sshd auth-method ssh-auth

BDtest_config#ip sshd save

BDtest_config#ip sshd enable

В режиме глобального конфигурирования.

После чего можем подключаться к OLT по протоколу SSH.